Instrucciones de montaje
Installation Instructions
Notice d'installation
Istruzioni per il montaggio
Montageanweisung
Montagehandleiding
Montagevejledning
Οδηγίες εγκατάστασης
Instruções de montagem
Monteringsanvisning
Asennusohje
Návod k montáži
Paigaldusjuhend
Szerelési utasítás
Montāžas instrukcija
Montavimo instrukcija
Instrukcja montażu
Navodila za montažo
Návod na montáž
Монтажни инструкции
Instrucțiuni de montaj
Инструкция по монтажу
安装说明

IEC/EN62208 AC≤1000V DC≤1500V IEC/EN60670-24 AC/DC≤400V

TYPE / TIPO	MODULS MÓDULOS	PICTURE FIGURA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
DFF36PO/PH	2x18	1	380	424	345	394
DFF42PO/PH	3x14	1	532	334	500	305
DFF54PO/PH	3x18	1	532	408	497	376
RTR50608PLAS/PH	-	2	-	-	-	-




FIGURA 1 / PICTURE 1
DFFxxPO/PH










FIGURA 2 / PICTURE 2
RTR50608PLAS/PH







05/2025 91088_Ed3

DFFxxPO/PH

TYPE / TIPO						
DFF36PO/PH	1x	1x	1x	1x	1x	1x
DFF42PO/PH	1x	1x	1x	1x	1x	1x
DFF54PO/PH	1x	1x	1x	1x	1x	1x




RTR50608PLAS/PH




x2




((Ø4x17mm)x8)x2




x2







x2


RTR50608PLAS/PH: HORIZONTAL LINK (CABLE FEED-THROUGH LINK)
UNIÓN HORIZONTAL (PIEZA PASACABLES)


















RTR50608PLAS/PH: HORIZONTAL LINK (LINK PIECE)
UNIÓN HORIZONTAL (PIEZA DE ENLACE)










RTR50608PLAS/PH: HORIZONTAL LINK / UNIÓN HORIZONTAL



(Ø4x16mm) x 16



DFFxxPO/PH - RTR50608PLAS/PH: HORIZONTAL LINK / UNIÓN HORIZONTAL





FIG. 1

RTR50608PLAS/PH









FIG. 1





RTR50608PLAS/PH



RTR50608PLAS/PH OPTION: VERTICAL LINK (LINK PIECE)
OPCIÓN: UNIÓN VERTICAL (PIEZA DE ENLACE)







DFFxxPO/PH - RTR50608PLAS/PH
OPTION: VERTICAL LINK / OPCIÓN: UNIÓN VERTICAL




FIG. 1

