Instrucciones de montaje
Installation Instructions
Notice d'installation
Istruzioni per il montaggio
Montageanweisung
Montagehandleiding
Montagevejledning
Οδηγίες εγκατάστασης
Instruções de montagem
Monteringsanvisning
Asennusohje
Návod k montáži
Paigaldusjuhend
Szerelési utasítás
Montāžas instrukcija
Montavimo instrukcija
Instrukcja montażu
Navodila za montažo
Návod na montáž
Монтажни инструкции
Instrucțiuni de montaj
Инструкция по монтажу
安装说明

IEC/EN62208 AC≤1000V DC≤1500V IEC/EN60670-24 AC/DC≤400V

TYPE / TIPO	MODULS MÓDULOS	PICTURE FIGURA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
DFF36PO	2x18	1	380	424	345	394
DFF42PO	3x14	1	532	334	504	305
DFF54PO	3x18	1	532	408	497	376
IB28PO	2x12	1	380	424	345	397
IB32PO	2x7 + 1x14	1	532	334	480	300
IB44PO	2x11 + 1x18	1	532	404	489	374
IB58PO	2x16 + 1x22	1	532	487	497	459
RTR50608PLAS	-	2	-	-	-	-




FIGURA 1 / PICTURE 1
DFFxxPO - IBxxPO











FIGURA 2 / PICTURE 2
RTR50608PLAS







05/2025 91089_Ed3

DFFxxPO - IBxxPO


TYPE / TIPO						
DFF36PO	1x	1x	1x	1x	-	1x
DFF42PO	1x	1x	1x	1x	-	1x
DFF54PO	1x	1x	1x	1x	-	1x
IB28PO	1x	1x	1x	-	1x	2x
IB32PO	1x	1x	1x	1x	1x	2x
IB44PO	1x	1x	1x	1x	1x	2x





RTR50608PLAS




RTR50608PLAS: HORIZONTAL LINK (CABLE FEED-THROUGH LINK)
UNIÓN HORIZONTAL (PIEZA PASACABLES)












RTR50608PLAS: HORIZONTAL LINK (LINK PIECE)
UNIÓN HORIZONTAL (PIEZA DE ENLACE)









RTR50608PLAS: HORIZONTAL LINK / UNIÓN HORIZONTAL



(Ø4x16mm) x 16





(DFFxxPO - IBxxPO) - RTR50608PLAS: HORIZONTAL LINK / UNIÓN HORIZONTAL






FIG. 1


RTR50608PLAS



RTR50608PLAS


OPTION: VERTICAL LINK (LINK PIECE)
OPCIÓN: UNIÓN VERTICAL (PIEZA DE ENLACE)






(DFFxxPO - IBxxPO) - RTR50608PLAS
OPTION: VERTICAL LINK / OPCIÓN: UNIÓN VERTICAL

FIG. 1





RTR50608PLAS