

Instrucciones de montaje
Installation Instructions
Notice d'installation
Istruzioni per il montaggio
Montageanweisung
Montagehandleiding
Montagevejledning
Οδηγίες εγκατάστασης
Instruções de montagem
Monteringsanvisning
Asennusohje
Návod k montáži
Paigaldusjuhend
Szerelési utasítás
Montāžas instrukcija
Montavimo instrukcija
Instrukcja montażu
Navodila za montažo
Návod na montáž
Монтажни инструкции
Instrucțiuni de montaj
Инструкция по монтажу
安装说明


IEC/EN62208 AC≤1000V DC≤1500V IEC/EN60670-24 AC/DC≤400V




RTR50608PME




RTR50608PME/PH




05/2025 91098_Ed5




RTR50608PME	2	4	2	2	4	1	1	-
RTR50608PME/PH								4






RTR50608PME/PH




RTR50608PME - RTR50608PME/PH




HORIZONTAL LINK


1.




2.





3.




4.














RTR50608PME/PH

















RTR50608PME






OPTION: VERTICAL LINK



RTR50608PME/PH



RTR50608PME

