








Instrucciones de montaje
Installation Instructions
Notice d'installation
Istruzioni per il montaggio
Montageanweisung
Montagehandleiding
Montagevejledning
Οδηγίες εγκατάστασης
Instruções de montagem
Monteringsanvisning
Asennusohje
Návod k montáži
Paigaldusjuhend
Szerelési utasítás
Montāžas instrukcija
Montavimo instrukcija
Instrukcja montażu
Navodila za montažo
Návod na montáž
Монтажни инструкции
Instrucțiuni de montaj
Инструкция по монтажу
安装说明


IEC/EN62208 AC≤1000V DC≤1500V IEC/EN60670-1 IEC/EN60670-1-24 AC/DC≤400V






	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
GPS12Px (1x12)	254	285	130	190	214
GPS18Px (1x18)	254	393	130	298	214
GPS24Px (2x12)	419	285	295	190	339
GPS36Px (3x12)	544	285	420	190	464
GPS36Px2F (2x18)	419	393	295	190	339
GPS54Px (3x18)	544	393	420	190	464


								
GPS12Px (1x12)	1	1	1	0	1	1	1	1
GPS18Px (1x18)								
GPS24Px (2x12)				1	0	2	2	
GPS36Px (3x12)						3		
GPS36Px2F (2x18)						2		
GPS54Px (3x18)						3	3	




GPSxxPx/RR (In<125A)	N (mm²)	PE (mm²)
GPS12Px/RR	6x(2.5-6mm²)+6x(4-10mm²)+1x(10-25mm²)+1x(16-35mm²)	6x(2.5-6mm²)+6x(4-10mm²)+1x(10-25mm²)+1x(16-35mm²)
GPS18Px/RR	8x(2.5-6mm²)+8x(4-10mm²)+1x(10-25mm²)+1x(16-35mm²)	8x(2.5-6mm²)+8x(4-10mm²)+1x(10-25mm²)+1x(16-35mm²)
GPS24Px/RR		
GPS36Px/RR	12x(2.5-6mm²)+12x(4-10mm²)+1x(10-25mm²)+1x(16-35mm²)	12x(2.5-6mm²)+12x(4-10mm²)+1x(10-25mm²)+1x(16-35mm²)
GPS36Px2F/RR		
GPS54Px/RR	16x(2.5-6mm²)+16x(4-10mm²)+1x(10-25mm²)+1x(16-35mm²)	16x(2.5-6mm²)+16x(4-10mm²)+1x(10-25mm²)+1x(16-35mm²)
GPSxxPx/RA (In<125A)	N (mm²)	PE (mm²)
GPS12Px/RA	2x(25mm²) + 14x(4mm²)	2x(25mm²) + 14x(4mm²)
GPS18Px/RA		
GPS24Px/RA	3x(25mm²) + 21x(4mm²)	3x(25mm²) + 21x(4mm²)
GPS36Px/RA	4x(25mm²) + 28x(4mm²)	4x(25mm²) + 28x(4mm²)
GPS36Px2F/RA		
GPS54Px/RA	5x(25mm²) + 35x(4mm²)	5x(25mm²) + 35x(4mm²)





GPExxPx/xx/RR





GPExxPx/xx/RA












M25-20
M25-20
M25-20
M25-20
M25-16
M25-16
M25-16
M25-16
M25-16
M50-40












M25
M40-32
M25
STOP1
STOP1
STOP1











07/2026 91376_Ed6