


Instrucciones de montaje
Installation Instructions
Notice d'installation
Istruzioni per il montaggio
Montageanweisung
Montagehandleiding
Montagevejledning
Οδηγίες εγκατάστασης
Instruções de montagem
Monteringsanvisning
Asennusohje
Návod k montáži
Paigaldusjuhend
Szerelési utasítás
Montāžas instrukcija
Montavimo instrukcija
Instrukcja montażu
Navodila za montažo
Návod na montáž
Монтажни инструкции
Instrucțiuni de montaj
Инструкция по монтажу
安装说明


IEC/EN62208 AC≤1000V DC≤1500V IEC/EN60670-24 AC/DC≤400V









((Ø4x17mm)x8)x2
x2
x2
x2

RTR50608PLAS: HORIZONTAL LINK (CABLE FEED-THROUGH LINK)
UNIÓN HORIZONTAL (PIEZA PASACABLES)













RTR50608PLAS: HORIZONTAL LINK (LINK PIECE)
UNIÓN HORIZONTAL (PIEZA DE ENLACE)









RTR50608PLAS: HORIZONTAL LINK / UNIÓN HORIZONTAL








RTR50608PLAS

OPTION: VERTICAL LINK (LINK PIECE)
OPCIÓN: UNIÓN VERTICAL (PIEZA DE ENLACE)











05/2025 92918_Ed8